

Regels voor vloerbedekking op vloerverwarming

Algemeen

Voordat u vloerbedekking legt, is het belangrijk dat de vloer goed droog is. Dit is vooral belangrijk bij nieuwbouwwoningen. Heeft u de vloerbedekking gelegd? Dan begint u met het beetje bij beetje verwarmen van uw woning. U begint met 17°C en verhoogt dit met 1°C per dag tot aan ongeveer 20°C.

Laminaat/PVC

Kiest u voor een laminaatvloer/PVC vloer? Houd u dan rekening met de volgende zaken:

- Het laminaat/PVC moet speciaal geschikt zijn voor vloerverwarming en vloerkoeling.
- De warmtedoorlaatweerstand van de ondervloer en laminaat/PVC vloer mag maximaal 0,10 m² K/W zijn.

Parket

Wanneer u parket kiest moet u rekening houden met het volgende:

- Gebruik een lijmsort die geschikt is voor continu 60°C.
- De vochtigheid van het parket moet minder dan 9% (ongeveer 2%) bedragen. Overleg met uw parketleverancier.
- Gebruik alleen parket dat door uw leverancier gegarandeerd wordt in combinatie met vloerverwarming en vloerkoeling.
- Gebruik een parket met een maximale warmte doorlaatweerstand van 0,10 m² K/W.

Linoleum

Voor een linoleumvloer geldt:

- Gebruik een lijmsort die geschikt is voor continu 60°C.
- Gebruik een linoleum met een maximale warmte doorlaatweerstand van 0,10 m² K/W.

Tapijt

Bij het leggen van tapijt moet u rekening houden met het volgende:

- Gebruik een lijmsort die geschikt is voor continu 60°C.
- Breng de lijm gelijkmatig over het gehele oppervlak aan.
- Leg alleen tapijt met een maximale warmte doorlaatweerstand van 0,10 m² K/W.
- Tapijt isoleert en heeft een zogenaamde warmte doorlaatweerstand. Overleg daarom met uw tapijtleverancier of het tapijt geschikt is voor de combinatie met vloerverwarming.

Voor welke vloerafwerking u ook kiest, het is altijd belangrijk om bij de leverancier te melden dat u een vloerwarmingsinstallatie heeft. De leverancier kan u deskundig advies geven.